


Gebruikshandleiding Mobiele Beweegvloer



- Zoek een goede plek om te spelen zet hem op de rem, schuif de paarse balk uit en klap de Beweegvloer uit.
- Haal de lensdop van de beamer af en hang deze op het schroefje bovenop de beamer.
- Rol de mat uit onder de kast
- Maak het zo donker mogelijk, lichten uit, gordijnen dicht
- Trek de stekker een stukje uit (er zit zo'n 10 meter aan snoer in) en doe hem in het stopcontact
- Klik op het knopje achterop de kast, na ongeveer 2 minuten kan je een projectie op de vloer verwachten
- **LET OP:** Zorg dat de vloer helemaal vrij is op het moment dat je 'Allemaal van de Beweegvloer af' hoort
- Open op de tablet de BeweegvloerApp, de tablet zal verbinding maken met de kast
- Klik linksboven op 'Menu' > 'Spellen' of 'Matten'
- Klik op een spel of mat en lees daar info over. Bij sommige spellen kan je hier nog een instelling kiezen. Klik daarna op 'Start'
- Lekker bewegen, spelen en leren!
- **Ander spel/mat spelen?** Klik op 'Menu', zoek een spel of mat en klik erop om hem te starten, hij schakelt meteen over!
- **Terug naar het spel?** Klik rechts in beeld op de gele balk
- **Spel pauzeren?** Klik linksonder op 'Pauze'
- **Spel stoppen?** Klik rechtsboven op 'Instellingen' > 'Beëindig speelsessie'
- **Hulp nodig?** Klik linksboven op 'Menu' > 'Help'. Gebruik daar de probleemoplosser. Kom je er niet uit? Bel of mail ons, of ga via de site naar het contactformulier

Hulp nodig?
Scan de QR-code



Afsluiten:

- Klik op 'Instellingen' > 'Beëindig speelsessie' > 'Beweegvloer afsluiten'
- Wacht tot het lampje van het knopje achterop de kast uit is (hier hoeft je niet op te klikken nu), trek daarna de stekker uit het stopcontact. Trek iets aan het snoer om deze vanzelf in de kast te laten terugtrekken.
- Rol de mat op
- Klik op het knopje aan de zijkant van de tablet om hem te vergrendelen of helemaal uit te zetten.

Tips:

- Zorg dat je tablet altijd alleen verbonden is met **SpringlabWIFI**. Als het goed is, staat dat al zo ingesteld, laat dat vooral zo! Zorg dat je niet verbindt met andere lokale netwerken!
- Voorzichtig dat de mat niet gaat vouwen, dan gaat hij scheuren
- Als je de lensdop eraf en erop doet, kan de projectie onscherp worden. Draai even aan de lens en het is weer opgelost!
- Gebruik bij 'Spellen' of 'Matten' de filterfunctie in de linker gele balk om op leeftijd en vakgebied te filteren.

Onderhoud:

- Een schone Beweegvloer blijft beter presteren. Verwijder stof van de buitenzijde eenvoudig met een zachte doek.
- De mat kan voorzichtig worden gestofzuigd en gedweild met een sopje.
- Voor optimale werking en maximale levensduur is jaarlijks professioneel onderhoud aan te raden. Met een servicecontract kies je voor vaste ondersteuning en een voordeliger tarief voor onderhoud. Het inplannen van een onderhoudsmoment doe je door contact met ons op te nemen.
- Wil je wel professioneel onderhoud, maar geen servicecontract? Dan kun je onderhoud eenvoudig los bij ons aanvragen. We informeren je vooraf over de bijbehorende kosten.

Bekijk hier
meer over het
servicecontract

